

MENSAJE EN PANTALLA	PROCEDIMIENTO
PASE LA TARJETA	Presione la tecla CANCELAR
CLAVE DE ACCESO CANCELE	Digite la clave asignada al establecimiento en el Datáfono. Presione ENTRE
NÚMERO DE RECIBO CANCELE	Digite el número de recibo que requiere anular. Presione ENTRE
Recibo No \$ 0 CORRECTO? SI/NO	Verifique el valor a anular. Si es correcto presione ENTRE Si no es correcto presione la tecla LIMPIE y digite el número de factura correcto.
Tipo de Transacción TRANSACCIÓN COMPLETA	Verifique la información impresa en el recibo, solicite al cliente su firma, entregue la copia del recibo y conserve el original.