



CUENTAS DIVIDIDAS IGUALES

MENSAJE EN PANTALLA

PROCEDIMIENTO

MENSAJE EN PANTALLA	PROCEDIMIENTO
MENÚ DE OPERACIONES 6. BONOS 7. RECARGA 8. C. DIVIDIDAS	Seleccione el menú OPER (flecha hacia abajo) la opción 8 C. DIVIDIDAS y presione OK .
CUENTAS IGUALES SI NO	Con las flechas de desplazamiento ▼ seleccione " CUENTAS IGUALES ", marque SI y presione OK .
NÚMERO DE CUENTAS	Digite el número de Cuentas.
MONTO TOTAL \$	Digite el valor TOTAL de la venta (incluyendo el IVA y sin propina) Presione OK .
IVA TOTAL \$	Digite el valor del IVA en el datáfono Presione OK .
PROPINA TOTAL \$	Digite el valor de la propina (para establecimientos sujetos de propina y/o tasa aeroportuaria (TA)). Presione OK .
BASE DEV. TOTAL \$	Digite el valor de la BASE DEVOLUCIÓN (Sin incluir el IVA y sin propina). La base devolución NO debe de exceder el valor total de la venta). Presione OK .
CUENTA 1/03 1. TARJETA 2. EFECTIVO 3. BONOS	Seleccione: 1. TARJETA 2. EFECTIVO 3. BONOS

CUENTAS DIVIDIDAS IGUALES



CUENTAS IGUALES CON TARJETA DÉBITO

MENSAJE EN PANTALLA

PROCEDIMIENTO

CUENTAS DIVIDIDAS		Pase la tarjeta
PASE LA TARJETA		
TIPO DE CUENTA		Seleccione el tipo de cuenta. 1. para Cuenta de Ahorros. 2. para Cuenta Corriente.
1. Ahorros		Seleccione el tipo de cuenta con el número correspondiente y presione OK .
2. Corriente		
DIGITE LA CLAVE	\$33.600	Solicite al cliente digitar la clave en el DATÁFONO y oprima OK .
APROBADO	903005	Espera la impresión del recibo, haga firmar el recibo por el cliente. Entregue copia y conserve el original

CUENTAS IGUALES CON TARJETA CRÉDITO

CUENTAS DIVIDIDAS		Pase la tarjeta
PASE LA TARJETA		
TIPO DE CUENTA		Seleccione el número
1. Ahorros		3. para Tarjeta de Crédito
2. Corriente		Presione OK .
3. Crédito		
DIGITE 4 ÚLTIMOS DIGITOS		Digite los 4 últimos números de la tarjeta del cliente. Presione OK .
	
MASTERCARD		Verifique que el valor en pantalla sea la suma del valor de la venta más la propina (Para establecimientos sujetos de propina y TA). Presione OK . Si no es correcto presione la tecla CANCELAR , digite nuevamente el valor correspondiente y presione OK .
Total	\$110.000	
Correcto?	OK/CAN	
NÚMERO DE CUOTAS		Solicite al cliente el número de cuotas a diferir la compra y digite en el DATÁFONO . Presione OK .
Cuotas =	1-99	
APROBADA 903005		Espera la impresión del recibo, haga firmar el recibo por el cliente. Entregue copia y conserve el original.
Recibiendo.....		

CUENTAS IGUALES CON BONOS

CUENTAS DIVIDIDAS CUENTA 3/03		Seleccione 3 BONOS Presione OK .
1. TARJETA		
2. EFECTIVO		
3. BONOS		
C. DIVIDIDAS		Pase la tarjeta Bono Regalo
PASE LA TARJETA		
BONOS		Presione OK para continuar.
Total	\$33.600	
Correcto?	OK/CAN	
APROBADA 292297		Transacción exitosa. El equipo imprime el recibo del comercio. Presione OK . Espere la impresión del recibo del cliente.
Recibiendo.....		