



CUENTAS DIVIDIDAS DIFERENTES

MENSAJE EN PANTALLA

PROCEDIMIENTO

6. Bonos 7. Recargas 8. C. Divididas	MENU OPERACIONES	Seleccione el menú OPER (flecha hacia abajo) la opción 8 C. DIVIDIDAS y presione OK .
SI NO	CUENTAS IGUALES	Con las flechas de desplazamiento ▼ seleccione " CUENTAS IGUALES ", marque NO y presione OK . ▼
	NUMERO DE CUENTAS	Digite el número de Cuentas.
	MONTO TOTAL \$	Digite el valor TOTAL de la venta (incluyendo el IVA y sin propina). Presione OK para continuar o CANCELAR para abandonar la operación.
1. Tarjeta 2. Efectivo 3. Bonos	CUENTA 1/03	Seleccione 1. TARJETA , 2 EFECTIVO , 3 BONOS o CANCELAR para abandonar la operación.

CUENTAS DIFERENTES CON TARJETA CRÉDITO

MENSAJE EN PANTALLA

PROCEDIMIENTO

1. Ahorro 2. Corriente 3. Crédito		Seleccione el número 3. para tarjeta de CRÉDITO y presione OK .
DIGITE 4 ÚLTIMOS DÍGITOS:		Digite los 4 últimos números de la tarjeta del cliente. Presione OK .
MASTERCARD IMPORTE BASE\$		Digite el valor TOTAL de la venta (incluyendo el IVA y sin propina) (para establecimientos sujeto de propina). Presione OK .
MASTERCARD PROPINA\$		Digite el valor de la propina (para establecimientos sujetos de propina y/o tasa aeroportuaria (TA)). Presione OK .
MASTERCARD Total \$110.000 Correcto? OK/CAN		Verifique que el valor en pantalla sea la suma del valor de la venta más la propina (Para establecimientos sujetos de propina y TA). Presione la tecla OK . Si no es correcto presione la tecla CANCELAR , digite nuevamente el valor correspondiente y presione OK .
MASTERCARD IVA\$		Digite el valor del IVA en el DATÁFONO . Presione OK .
MASTERCARD BASE DE DEVOLUCIÓN\$		Digite el valor de la BASE DE DEVOLUCIÓN en el DATAFONO . Presione OK .
Ingresando Cuotas: CONECTANDO..... Esperando respuesta	CUOTAS	Solicite al cliente el número de cuotas a diferir la compra y digite en el DATÁFONO . Presione OK .
APROBADA RECIBIENDO.....	APROBADA 568731	Transacción exitosa. El equipo imprime el recibo del comercio. Presione OK e imprime el recibo del cliente.

CUENTAS DIVIDIDAS DIFERENTES



CUENTAS DIFERENTES CON TARJETA DÉBITO

MENSAJE EN PANTALLA	PROCEDIMIENTO
PASE LA TARJETA C. DIVIDIDAS	Pase la tarjeta
1. AHORRO 2. CORRIENTE TIPO DE CUENTA	Consulte con el cliente el tipo de cuenta. 1. Para Cuenta de Ahorros 2. Para Cuenta Corriente. Marque el número correspondiente y oprima OK .
IMPORTE BASE MAESTRO\$	Digite el valor TOTAL de la venta (incluyendo el IVA y sin propina) (para establecimientos sujetos de propina). Presione OK .
PROPINA MAESTRO\$	Digite el valor de la Propina (para establecimientos sujetos de propina y/o tasa aeroportuaria (TA)). Presione OK .
Total \$110.000 Correcto? OK/CAN MAESTRO	Verifique que el valor en pantalla sea la suma del valor de la venta más la propina (Para establecimientos sujetos de propina y TA). Presione la tecla OK . Si no es correcto presione la tecla CANCELAR , digite nuevamente el valor correspondiente y presione OK .
IVA\$ MAESTRO	Digite el valor del IVA en el DATÁFONO . Presione OK .
BASE DE DEVOLUCIÓN\$ MAESTRO	Digite el valor de la BASE DE DEVOLUCIÓN en el DATÁFONO . Presione OK .
DIGITE CLAVE \$110.000	Solicite al cliente digitar la clave en el datáfono y presione OK .
CONECTANDO.....	Espere respuesta.
APROBADA RECIBIENDO..... 568731	Transacción exitosa. El equipo imprime el recibo del comercio. Presione OK e imprime el recibo del cliente.
CUENTAS DIFERENTES CON BONOS	
1. TARJETA 2. EFECTIVO 3. BONOS	Seleccione 3 BONOS Presione OK .
PASE LA TARJETA C. DIVIDIDAS	Pase la tarjeta Bono Regalo.
Total \$33.600 Correcto? OK/CAN BONOS	Verifique el valor a Redimir.
Recibiendo..... APROBADA 292297	Presione OK . Espere la impresión del recibo, entréguelo al cliente como soporte de su pago.