PAGO DE SERVICIOS

MENSAJE EN PANTALLA	PROCEDIMIENTO
MENU OPERACIONES 3. SALDO 4. CHEQUES 5. P.S.P.	Seleccione el menú **OPER** (flecha hacia abajo) la opción 5 **P.S.P** y presione **OK**.
P.S.P PASE LA TARJETA	Pase la tarjeta en el sentido que se indica.
TIPO DE CUENTA 1. AHORRO 2. CORRIENTE	Consulte con el cliente el tipo de cuenta. **1. para Cuenta de Ahorros.** **2. para Cuenta Corriente.** Seleccione el tipo de cuenta con el número correspondiente y digite la tecla **OK.**
COD. DE SERVICIO	Digite el Código del Servicio. Presione **OK** para continuar o **CANCELAR** para abandonar la operación.
NRO. FACTURA	Digite el número de factura y presione **OK** para continuar.
MAESTRO Desea Pagar? 232.160 Correcto? OK/CAN	Presione **OK** si desea pagarlo si no, presione **CANCELAR** para abandonar la operación.
232.160 **DIGITE CLAVE**	Solicite al cliente digitar la clave en el **DATAFONO**.
APROBADA **945670** Recibiendo...	Espere la impresión del recibo. Entréguelo al cliente como soporte de su pago.